

1

Maschine füllen

- Freien Trockner auswählen
- Maschine beladen
- Tür schließen

2

Maschine und Zeit wählen

- Am Kassensautomat den beladenen Trockner auswählen
- Am Kassensautomat das gewünschte Zeitintervall auswählen

3

Am Automaten bezahlen

- Den ausgewählten Trockner und das Zeitintervall kaufen
- Den angegebenen Betrag zahlen

4

Start!

- Am Trockner die gewünschte Temperatur wählen
- Die Maschine mit einem Druck auf die Start-Taste starten.
- Am Ende des Programms zeigt das Display „End“ an und die Tür kann geöffnet werden.

Trockenprogramme



33°C

Schontrocknung



40°C

niedrige Temperatur



60°C

mittlere Temperatur



80°C

hohe Temperatur

präsentiert
von



WASHCONCEPT

