

1

Maschine füllen

- Freie Maschine auswählen
- Maschine beladen
- Tür schließen

2

Maschine und Programm wählen

- Am Kassensautomat die beladene Maschine auswählen
- Am Kassensautomat das gewünschte Waschprogramm auswählen

3

Am Automaten bezahlen

- Das ausgewählte Programm kaufen
- Bei Bedarf Waschpulver und Weichspüler wählen
- Den angegebenen Betrag zahlen

4

Waschmittel einfüllen

- I Waschpulver Vorwäsche
- II Waschpulver Hauptwäsche
- III Flüssigwaschmittel Hauptwäsche
- ✱ Flüssiger Weichspüler

5

Start!

- Die Maschine mit einem Druck auf die Start-Taste starten.



Am Programmende zeigt das Display „Maschine entleeren“ an und die Tür kann geöffnet werden.

Waschprogramme

1	30°C	Feinwäsche
2	40°C	Feinwäsche / Buntwäsche / Schmutzfangmatten
3	60°C	Frottee / Arbeitsbekleidung / Betten
4	90°C	Kochwäsche / Weißwäsche
5	40°C + VORWÄSCHE	Feinwäsche / Buntwäsche inkl. Flüssigwaschmittel
6	60°C + VORWÄSCHE	Frottee / Buntwäsche inkl. Flüssigwaschmittel
7	60°C + VORWÄSCHE	Betten / Bettdecken inkl. Flüssigwaschmittel
8	40°C + VORWÄSCHE	Desinfektionswäsche / Hygiene inkl. Flüssigwaschmittel
9	30°C + IMPRÄGNIERUNG	Outdoor- / Funktionskleidung inkl. Flüssigwaschmittel
10	Kaltwasser	Spülen / Schleudern

präsentiert von



WASHCONCEPT

